

E4OHTR11 Příslušenství

Bezpečné zajištění, již žádné překlopení nebo vysunutí plechu ven

Snadno zkontrolujete, jak to vypadá s vaším jídlem v troubě díky těmto teleskopickým výjezdům, které vám také zaručí bezpečí.



Bezpečnostní zámek vám umožňuje péci a mít přitom volné ruce.

Vysunovací kolejničky jsou vybaveny bezpečným mechanismem blokování, který zabraňuje vyklopení nebo vysunutí plechu z trouby během kontroly pečeně. Umožňují vám mít volné ruce, abyste mohli pokrm dochutit k dokonalosti.

Díky systému Easy Clip je nasazení roštu hračkou.

Vysunovací kolejničky se snadno instalují a díky funkci Easy Clip zapadnou přímo na místo. Umožňuje rychlé přidání kolejniček pro trouby značek Electrolux, AEG a Zanussi s vnitřním prostorem o velikosti XXL.

Specifikace

Technické specifikace

- Obsah balení : 1 set
- Výška (mm) : 500
- Šířka (mm) : 40
- Hloubka (mm) : 20
- Frekvence (Hz) : 50/60
- Napájecí napětí (V) : 230
- partCode : 9029794022

Popis výrobku

Snadno zkontrolujete, jak to vypadá s vaším jídlem v troubě díky těmto teleskopickým výjezdům, které vám také zaručí bezpečí.