


Vysavač pro snadný a bezproblémový každodenní úklid

Snadno odnímatelná ruční jednotka tyčového vysavače 300 umožňuje bezproblémové vysávání kuchyňského stolu, nábytku nebo interiéru vozidla a odpovídá tak všem potřebám ve vaší domácnosti. Díky ergonomickému designu se snadno používá a navíc si zachovává svůj silný výkon.

Specifikace a benefity

Jednoduchost a flexibilita přináší výsledky

Tyčový vysavač Electrolux 300 je ideální pro každodenní používání a zajišťuje viditelné výsledky po celé domácnosti. Vysavač se snadno používá, přičemž efektivně odstraňuje prach ze všech povrchů ve vaší domácnosti.


Odnímatelná ruční jednotka 2 v 1 pro rychlý úklid drobných nečistot

Díky odnímatelné ruční jednotce není úklid žádný problém. Ruční jednotku jednoduše vyjměte z vysavače a čištění těžko dosažitelných míst nebo drobků ze stolu bude otázkou několika sekund.


Snadná ovladatelnost na různých typech povrchu

Snadná manipulace, třeba i ve stísněném prostoru pod jídelním stolem nebo na policích vysoko nad hlavou. Hravě zvládne vysát prach z nejrůznějších typů povrchu ve vaší domácnosti.

- Bezdrátový akumulátorový vysavač
- Rychlé uvolnění kartáče

Technická specifikace

Design	Design
Barva	Shell White
Barva	Bílá
Energie	Energy supply
Počet článků baterií	5
Typ baterií	Li-ion
Napětí baterií (V)	3.6
Čas běhu do vybití na 50% (min.), vč. kartáčování	N/A
Čas běhu do úplného vybití (min.), vč.kartáčování	N/A
Čas nabíjení (h)	4,5
Hlučnost dB(A)	79
Hmotnost vysavače (kg)	2.65
Rozměry a instalace	Rozměry
Výška (cm)	110,5
Hloubka (cm)	25,5
Šířka (cm)	14
Ostatní	Other technical data
Příslušenství	Žádné
Kód produktu (PNC)	900 402 232
EAN kód produktu	7332543972746
Barva	Shell White

