



Zdravé stravování jednoduše

Připravujte s horkovzdušnou fritézou 700 zdravější smažené pokrmy – až o 90 % méně tuku a až o 50 % méně kalorií*. Smažte, grilujte, opékejte nebo pečte rychleji než kdykoli dříve a připravte řadu lahodných jídel pro celou rodinu.


Specifikace a benefity



Kompaktní velikost bez omezení kapacity vaření

Horkovzdušná fritéza 700 má atraktivní, kompaktní design, takže zabírá na kuchyňské lince méně místa, aniž by byla omezena kapacita koše na vaření. Najednou můžete připravit až 2.3 kg hranolek – pro rychlé a křupavé výsledky.

- Barva: chromová/černá



Snadnější vaření díky přednastaveným funkcím

Horkovzdušná fritéza 700 nabízí funkce přednastavených způsobů přípravy, které usnadňují smažení, pečení a ohřívání vašich oblíbených potravin. U přednastavených receptů se automaticky upraví čas a teplota, případně je můžete upravit ručně podle svých preferencí.



Snadno se čistí a odnímatelné díly lze mýt v myčce nádobí

Horkovzdušná fritéza 700 má nepřilnavý povrch, který umožňuje po přípravě jídla rychlé a snadné čištění. Můžete ji umýt ručně nebo odnímatelné části jednoduše vložit do myčky nádobí.

Praktická připomínka promíchání

Připomínka promíchání vás upozorní, že je čas jídlo protřepat, aby bylo rovnoměrně propečené a dokonale křupavé. Aktivuje se automaticky v polovině procesu přípravy, takže se nemusíte starat o nastavení upozornění.

Praktické příslušenství Multi Coaster

Univerzální podložka Multi Coaster slouží jako odkládací plotýnka pro koš fritézy, kuchyňské pomůcky nebo koření, a šetří tak prostor na kuchyňské lince. Je také vyjímatelná a lze ji použít u stolu při servírování jídla přímo z horkého koše.

Technická specifikace

Vlastnosti		Performance	
Další barva		Černá	
Délka přívodního kabelu (m)		0.9	
Barva		Černá	
Rozměry a instalace		Rozměry	
Výška (mm)		318	
Hloubka (mm)		338	
Šířka (mm)		424	
Ostatní		Other technical data	
EAN kód produktu		7333394032597	
Kód produktu (PNC)		910 003 743	
Barva		Černá	
Barva		Black	