



Sada na odstraňování prachu

Specifikace a benefity

Minimum prachu opětovně vypouštěného do vzduchu

Sací výkon společně se statickou elektřinou účinně odstraňují prach a do vzduchu opětovně vypouštějí minimální množství prachu.



Snadný dosah

Prachová hubice je ohebná a snadno s ní dosáhnete za předměty a okolo předmětů, aniž byste je přemísťovali. Ohebná trubice dosah ještě zvětšuje.




Šetrné vysávání

Měkký látkový kryt umožňuje bez námahy vyčistit v domácnosti citlivé povrchy bez rizika poškození. Bez obav můžete vysát počítačovou obrazovku, listy rostlin a další citlivé povrchy.



Bezpečné vysávání

Prachovka nevsaje žádné předměty a umožňuje vám tak vysát šperky nebo sady Lego bez rizika, že přijdete o některé dílky.



Vyměnitelné kryty

Vysávání je jednoduché díky vyměnitelným měkkým krytům. Balení obsahuje jeden náhradní kryt (celkem dva kryty).



Technická specifikace

Districtcode	9009233546
Značka	Electrolux
EAN kód produktu	7319599038176
Kód produktu (PNC)	900 923 354